

1.) Den Leichtlösering mit der roten Seite zum Motor hin auf das Anschlußgewinde aufschieben

2.) Mit einer Bohrkronen und Gabelschlüsseln festziehen. Der Leichtlösering sitzt nun fest auf Ihrer Maschine und kann nicht mehr verloren gehen.

3.) Den beiliegenden O-Ring zur Wasserabdichtung ganz über das Anschlußgewinde schieben, bis er an der Unterseite des Leichtlöseringes anliegt (Ev. wieder mit Bohrkronen anziehen)

4.) Bitte keine Kupferringe o.ä. gleichzeitig mit dem Leichtlösering verwenden, da diese dessen Wirkung beeinträchtigen würde



Diamantwerkzeuge

Tel.: 0721/474357

Mobil: 0171/7772813

Bohrkronen

Leichtlösering SE

Gebrauchsanweisung