

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR STAUBSAUGER

T-10 / AS-10

1.0 **Wichtige Hinweise**

- 1.1 Vor dem Einschalten des Gerätes prüfen, ob die Netzspannung mit der am Leistungsschild des Saugers angegebener Spannung übereinstimmt.
- 1.2 Das Netz muss mit einer Sicherung von mindestens 10A Nennstrom abgesichert sein.
- 1.3 Die Maschine darf nur von Personen benützt werden, die in der Handhabung und Wartung unterwiesen und ausdrücklich mit der Benutzung oder Wartung beauftragt sind.
- 1.4 Netzanschlussleitung nicht durch Überfahren oder Quetschen beschädigen.
- 1.5 Die Netzanschlussleitung regelmäßig auf Anzeichen einer Schädigung oder Alterung prüfen. Die Maschine darf nicht mehr benützt werden, falls der Zustand der Netzanschlussleitung nicht einwandfrei ist.
- 1.6 Bei Ersatz der Netzanschlussleitung darf nicht von der vom Hersteller angegebenen Type HO5VV-F 2x0,75 mm² abgewichen werden. Bei Austausch der Netzanschlussleitung die Schutzart sicherstellen.

ACHTUNG:

- 1.7 Vor Wartung- und Pflegearbeiten an der Maschine immer Netzstecker ziehen.
- 1.8 Die Maschine ist nicht für die Absaugung gesundheitsgefährlicher Stäube geeignet.
- 1.9 Die Maschine darf nicht in explosionsgefährdeten Räumen benützt werden.
- 1.10 Die Maschine darf bestimmungsgemäß nur zur Trockenreinigung benützt werden.

2.0 **Bedienungsanleitung**

- 2.1 Schlauch Ø 36 mm an Sauganschluss am Behälter und an den beiden zusammensteckbaren Saugrohren anschließen.
- 2.2 Auswahl der Düsen:
Kombidüse zur Reinigung von Teppich- und Hartböden; bei der Reinigung von Hartböden die Kombidüse mit herausgetretener Bürste verwenden;
Fugendüse zur Reinigung von Fugen, Spalten und engen Stellen;
Polsterdüse zur Reinigung von Polstern, Sitzen, Vorhängen usw.;
Pinseldüse zur Reinigung von Möbeln, Regalen, Konsolen, Büchern usw.;
Elektrobürste zur intensiven Reinigung von textilen Bodenbelägen; zum Anschluss der Elektrobürste dient die am Motorkopf eingebaute Steckdose.
Kombidüse und Elektrobürste werden an das Saugrohr angeschlossen;
Fugen-, Polster- und Pinseldüse können auch nur mit dem Saugschlauch verwendet werden.
Durch die Drehung des Ringes am Handgriff ist die Saugstärke nach Bedarf regulierbar.
- 2.3 Entsorgung des Staubgutes:
zur Entsorgung des Staubgutes dienen die im Kessel eingesetzten Papierfilter.
Zu diesem Zweck sind die seitlichen Kesselklammern zu lösen und es ist der Motorkopf abzunehmen. Textilfilter entfernen und Papierfilter wie folgt einsetzen:
Gummiflansch des Papierfilters zuerst unten auf den Innenteil des Sauganschlusses aufziehen und dann fest an die Kesselwand drücken.
Nach Einsetzen des Papierfilters den Textilfilter wieder einlegen.

- 2.4 Den Motorkopf wieder auf den Kessel aufsetzen und das Gerät über die Netzanschlussleitung an eine Steckdose anschließen.
Mit dem Kippschalter am Motorkopf das Gerät einschalten.
- 2.5 Der Sauger ist jetzt betriebsbereit.

- 3.0 **Wartung**
- 3.1 Damit das Gerät seine gute Saugleistung behält wird empfohlen, nicht abzuwarten bis die Papierfilter übervoll sind. Ist der Papierfilter zu ca. 2/3 gefüllt, sollte er ausgetauscht werden.
- 3.2 Beim Saugmotor müssen nach ca. 800 Betriebsstunden die Kohlenbürsten durch einen Fachbetrieb kontrolliert und eventuell ersetzt werden.

- 4.0 **Störungsursachen**
- 4.1 Gerät läuft nicht an: Sicherung, Steckdose, Stecker und Kabel überprüfen.
- 4.2 Saugkraft nicht ausreichend: Düse, Handrohr oder Schlauch verstopft; Papierfilter ersetzen, weil wahrscheinlich überfüllt!