

1. Anbohren mit Anbohrhilfe:
Diamant-Bohrer /-
Bohrkrone bei voller
Drehzahl rechtwinklig auf
die Fliese aufsetzen

2. Anbohren ohne Anbohrhilfe:
Diamant-Bohrer /-
Bohrkrone bei voller
Drehzahl stark geneigt
(mind. 45 Grad) auf die
Fliese aufsetzen, leicht
anbohren und dabei
langsam bis zum rechten
Winkel aufrichten

3. Beim Bohren ständig
leichte Taumel-
Bewegungen ausführen,
um das Bohrmehl
abzuführen (Siehe Bild)

4. Überhitzung der
Bohrkrone unbedingt
vermeiden, ev. im
Wasserbad kühlen

5. Niemals nur lotrecht
bohren (Immer in
Taumelbewegungen!)

6. Nur leichten Druck
ausüben
(Maschinengewicht
genügt)



Diaway

Diamantwerkzeuge

Tel.: 0721/474357

Mobil: 0171/7772813

Diamant

Fliesenbohrer

Gebrauchsanweisung